## PLR-IF インターフェイスユニット マニュアル(拡張機能)



はじめに

```
本機器は、汎用 IoT 機器(<u>https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino_Cloud/</u>)に弊社の拡張機能を追加したものです。
(OS<<u>https://openwrt.org/ja/start/</u>>の上部メニューへ MQTT タブを追加)
Chrome 等のブラウザーで、リアルタイムなデータ表示や通信設定が行えます。
```

仕様 ・I2C

 アナログ入力(I2C-AI4)およびデジタル入力ユニット(I2C-DI4)
 ・MELSEC(オプション) Ethernet 付き CPUまたは Ethernet ユニット。(接続局のみ。) MC プロトコル(QnA 互換 3E フレーム、バイナリ。)
 ・MQTT 機能 MQTT/MQTTS プロコル対応。 ブローカ機能実装。

MQTT 画面(1/3)

		192.168.0.118					Ċ										
cietec-1	18 матт <del>-</del>	Status	- Ser	nsor 👻	Systen	n∓ N	letwork	- Log	jout								
接続先:	192.168.0.118 🔹	Торіс	: ciet	ec-118			÷	接続物	犬態: co	onnect							
	DateTime	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12C	2020-12-04 06:19:52	17	17	26	17	17	14	14	17	17	14	17	14	0	0	0	0
PLC0	2020-12-04 06:19:52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020	12	4	15	19	50
PLC1	2020-12-04 06:19:48	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLC2	2020-12-04 06:19:48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLC3	2020-12-04 06:19:48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

・接続先:MQTT ブローカーの IP アドレスを選択(自身の IP またはブリッジ接続先ブローカの2択)

・Topic:MQTTトピック名を選択(自身のホスト名または"local"の2択、"local"の表示周期は1秒)

・接続状態:接続先 MQTT ブローカーとの接続状態

・データー覧表

I2C:0~11はAI入力・12~15はDI入力 PLCn:PLCデバイス設定による先頭アドレスより16点を1ブロック(オプション)

## MQTT 画面(2/3)

			192.168.0.118	Ċ	
cietec-118 ма	TT ▼ Status ▼ Senso	r <del>-</del> System -	Network - Logout		
<本体設定>					
IP :	192.168.0.118				
Gateway :	192.168.0.1				
NTP Server :	ntp.nict.jp				
		登録			
<mqtt設定></mqtt設定>					
Host Name (Topic) :	cietec-118				
ブリッジ先IP:	192.168.0.55				
≤体設定> ::本機器の IP アドレン	ス				

・Gateway:ゲートウェイ IP アドレス

・NTP Server:基準時刻配信サーバーの IP アドレス

<MQTT 設定>

・Host Name:本機器の名前(MQTTのトピック名となる為、必ずユニークな名前を指定して下さい。) ・ブリッジ先 IP:本機 MQTT ブローカーと接続する MQTT ブローカーの IP アドレス

## PLC 設定(オプション) MQTT 画面(3/3)

cietec-118 Mar <plcデバイス設定> IP: Port: Start Address: Quantity(0-64): &lt;通信プログラム更新&gt;</plcデバイス設定>	T ▼ Status ↓ Stat	Sensor - Sys	tem - Ne	work - L	Logout				
<plcデバイス設定> IP: Port: Start Address: Quantity(0-64): &lt;通信プログラム更新&gt;</plcデバイス設定>	192.168.0.193 1283 □ ↓ 0 64 ↓	登録							
IP: Port: Start Address: Quantity(0-64): <通信プログラム更新>	192.168.0.193 1283 D ‡ 0 64 ‡	登録							
Port: Start Address: Quantity(0-64): <通信プログラム更新>	1283 D <b>\$</b> 0 64 <b>\$</b>	登録							
Start Address: Quantity(0-64): <通信プログラム更新>	D ♦ 0 64 ♦	登録							
Quantity(0-64): <通信プログラム更新> 7:	64 🔹	登録							
<通信プログラム更新> 72		登録							
<通信プログラム更新>									
7;									
	アイルを選択 ファイル	レ未選択							
		アップロード							
Powered by LuCI Master	(0.12+git-16.304.47	7415-e91fd92)					Administra	ition   Dragino	Web Panel

- ・IP:接続先 PLC の IP アドレス
- ・Port:接続先 PLC のポート番号 ・Start Address:読み出し開始アドレス
- ·Quantity(0-64):読み込み数(0、16、32、48、64)を選択

<ファイル選択>(0、16、32、48、64) ・弊社拡張機能プログラムを更新します。